



Silhouette



Fabric Couture

L'apprêt textile fabric-couture est conçu pour permettre la découpe de motifs en tissu qui seront quiltés ou cousus sur des vêtements ou sur tout autre textile souple.

INSTRUCTIONS

- Couper un morceau d'apprêt un peu plus grand que le motif que vous souhaitez découper.
- Appliquez avec le fer à repasser l'apprêt sur votre tissu, la face rugueuse de l'apprêt contre l'envers du tissu, pressez fermement pendant 2 secondes environ. Réglez la température du fer en fonction du tissu utilisé.
- Coupez votre tissu à la dimension de la surface transférée.
- **Retirez le papier de protection de l'apprêt** puis placez votre tissu sur la feuille de transport colle forte avec la face endroit tissu vers vous. La face apprêt est collée vers la feuille de transport. Le tissu ne doit pas se trouver sur le passage des galets blancs d'entraînement pour éviter le froissage lors de la découpe.
- Utilisez l'embout rose, découpez le tissu avec une vitesse de 3 à 5 et une épaisseur de 25 à 30. Selon le tissu utilisé, il faudra cocher la double coupe.
- Utilisez une paire de ciseaux ou un cutter pour éliminer les fibres qui restent reliées entre la forme découpée et le reste du tissu.
- Placez le motif sur votre textile puis appliquez le au fer à repasser pendant environ 8 secondes. Votre motif sera maintenu en place temporairement pour vous permettre de le coudre ou de le broder facilement.

NOTE : Essayez l'apprêt silhouette Fabric Déco pour les projets qu'il n'est pas nécessaire de coudre à la machine et qui ne seront pas lavés.