



Silhouette



Fabric Déco

L'apprêt textile fabric-deco est conçu pour permettre la découpe de motifs détaillés en tissu qui seront appliqués avec le fer à repasser sur des cartes et des pages de scrapbooking ou cousus à la main sur d'autres matières.

INSTRUCTIONS

- Couper un morceau d'apprêt un peu plus grand que le motif que vous souhaitez découper.
- Appliquez avec le fer à repasser l'apprêt sur votre tissu, la face rugueuse de l'apprêt contre l'envers du tissu, pressez fermement pendant 2 secondes environ. Réglez la température du fer en fonction du tissu utilisé.
- Coupez votre tissu à la dimension de la surface transférée.
- **Retirez le papier de protection de l'apprêt** puis placez votre tissu sur la feuille de transport colle forte avec la face endroit tissu vers vous. La face apprêt est collée vers la feuille de transport. Le tissu ne doit pas se trouver sur le passage des galets blancs d'entraînement pour éviter le froissage lors de la découpe.
- Utilisez l'embout rose, découpez le tissu avec une vitesse de 3 à 5 et une épaisseur de 25 à 30. Selon le tissu utilisé, il faudra cocher la double coupe.
- Utilisez une paire de ciseaux ou un cutter pour éliminer les fibres qui restent reliées entre la forme découpée et le reste du tissu.
- Placez le motif sur votre projet puis appliquez le au fer à repasser pendant environ 8 secondes. Si vous planifiez de laver votre projet final, il sera nécessaire de coudre à la main le motif.

NOTE : L'apprêt silhouette Fabric Déco n'est pas prévu pour être cousu à la machine. Essayez l'apprêt silhouette Fabric Couture si vous voulez utiliser une machine à coudre pour fixer vos motifs.